

CONOCE TU SILLA



Modelo

2307 CA/CB/CS

2308 CA/CB/CS



ergoform

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666

info@ergoform.com.mx

www.ergoform.com.mx

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS. Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y modificaciones. Ergoform ® es marca registrada.



FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre:

Incline el cuerpo hacia adelante y jale la palanca hacia afuera.

Reclinación bloqueada:

Incline el cuerpo hacia adelante y empuje la palanca hacia adentro.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Gire la perilla frontal.

Para mayor tensión: Gire en sentido de las manecillas del reloj.

Para menor tensión: Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

Recuerde no forzar los mecanismos al ajustar su silla.



ergoform